

ESC7400 Electrical Cooking



La cottura lenta con la Slow Cooker trattiene le vitamine e le sostanze nutritive degli ingredienti (frutta, verdura), rendendo i piatti più saporiti, mentre estrae in modo più concentrato il sapore degli ingredienti, rendendo i cibi più saporiti. Permette di usare meno quantità grassi, spezie e liquidi rispetto alla solita ricetta. Preparazioni facili: basta introdurre gli ingredienti nella casseruola in

Caratteristiche :

Specifiche tecniche :

- Altezza (mm.) : 345
- Larghezza (mm.) : 450
- Profondità (mm.) : 330
- Stop button : None
- Category : Electrical Cooking
- Reheat button : None
- Defrost button : None
- Bread lift : None
- Lunghezza cavo (m.) : 1
- Potenza massima (W) : 235
- Fusibile richiesto (A) : None
- Peso netto (kg.) : 6.5
- Product Number Code : 910 002 236
- Codice ean : 7332543299768
- Estetica : Inox antimpronta

Descrizione del

La cottura lenta con la Slow Cooker trattiene le vitamine e le sostanze nutritive degli ingredienti (frutta, verdura), rendendo i piatti più saporiti, mentre estrae in modo più concentrato il sapore degli ingredienti, rendendo i cibi più saporiti. Permette di usare meno quantità grassi, spezie e liquidi rispetto alla solita ricetta. Preparazioni facili: basta introdurre gli ingredienti nella casseruola in ceramica e impostare un programma (zuppa, bassa, media, alta cottura o riscaldamento), e tutto si cucina da solo, avvertendovi del tempo rimanente con il timer con conto alla rovescia. Tutto a un consumo ridotto di energia elettrica da 235W.