

FRITZ!

(000

onnec

FRITZ!Repeater

Installazione e impiego

Contenuto

Informazioni generali	4
Indicazioni di sicurezza	5
Istruzioni e guida	7
Dati del dispositivo sulla targhetta	9
Contenuto della confezione	10
Funzioni e struttura	11
Funzioni	12
Porte di connessione	14
Tasto	16
LED	17
Requisiti di funzionamento	21
Collegamento	22
Collegamento al FRITZ!Box	23
Collegamento a un altro router	27
Posizionare il FRITZ!Repeater in modo ottimale	33
Rete Mesh	36
Rete Mesh del FRITZ!Box	37
Attivare la rete Mesh per il FRITZ!Repeater	38
Connettere il FRITZ!Repeater con un altro ripetitore Mesh	40
Configurare il router wireless (FRITZ!Box)	42
Configurare un canale radio per una trasmissione dati ottimale	43
Connessione di dispositivi con FRITZ!Repeater	44
Connessione di dispositivi con la rete wireless	45
Collegamento di dispositivi con cavo LAN	47
Interfaccia utente	48
Apertura dell'interfaccia utente	49
Utilizzo dei servizi AVM per la diagnosi e la manutenzione	54



.

.

Interfaccia utente: menu Accesso rete domestica 5	56
Menu Accesso rete domestica: impostazioni e funzioni	57
Applicare le impostazioni wireless dal router (FRITZ!Box)	58
Interfaccia utente: Rete 5	59
Menu Rete: impostazioni e funzioni 6	50
Definire manualmente l'indirizzo IP 6	51
Interfaccia utente: menu WiFi 6	52
Menu WiFi: impostazioni e funzioni 6	53
Configurazione del timer per la rete wireless	54
Modifica del nome della rete wireless (SSID) 6	55
Modificare la codifica wireless 6	56
Configurazione dell'accesso ospite wireless	58
Interfaccia utente: menu Sistema 6	59
Menu Sistema: impostazioni e funzioni7	70
Impostare la luminosità dei LED7	71
Attivazione e disattivazione dei LED7	72
Configurazione della password del FRITZ!Repeater	73
Salvataggio delle impostazioni7	75
Caricamento delle impostazioni7	76
Aggiornamento di FRITZ!OS 7	77
Ripristinare alle impostazioni di fabbrica8	30
Problemi 8	31
Come procedere in caso di problemi 8	32
Appendice	37
Dati tecnici	38
Note legali	7 0
Informazioni per la pulizia	75
Smaltimento	76
Indice	77



.

.

Informazioni generali

Indicazioni di sicurezza	5
Istruzioni e guida	7
Dati del dispositivo sulla targhetta	9
Contenuto della confezione	10



Indicazioni di sicurezza

Panoramica

Prima di collegare il FRITZ!Repeater, leggete assolutamente le indicazioni di sicurezza che seguono per proteggere voi stessi, l'ambiente ed evitare di danneggiare il FRITZ!Repeater.

Facile accessibilità

Deve essere sempre possibile disconnettere il FRITZ!Repeater dalla corrente.

 Collegate il FRITZ!Repeater a una presa di corrente facilmente accessibile.

Surriscaldamento

L'accumulo di calore può causare il surriscaldamento del FRITZ!Repeater. Ciò può danneggiare il FRITZ!Repeater.

- Installate il FRITZ!Repeater in un luogo lontano dalla luce solare diretta.
- Fate in modo che intorno al FRITZ!Repeater ci sia una sufficiente circolazione dell'aria.
- Assicuratevi che le fessure di ventilazione non siano mai ostruite.
- Non coprite il FRITZ!Repeater.
- Evitate il funzionamento nelle dirette vicinanze di un radiatore.

Umidità, liquidi e vapore

L'umidità, i liquidi e il vapore che si infiltrano nel FRITZ!Repeater possono causare scosse elettriche o cortocircuiti.

- Usate il FRITZ!Repeater solo all'interno degli edifici.
- Non si devono infiltrare liquidi di nessun tipo nel FRITZ!Repeater.
- Proteggete il FRITZ!Repeater dal vapore e dall'umidità.

Pulizia inadeguata

Una pulizia inadeguata con solventi e detergenti forti o panni umidi può danneggiare il FRITZ!Repeater.

• Seguite le informazioni sulla pulizia, vedi pagina 95.

Apertura e riparazioni inadeguate

L'apertura e le riparazioni inadeguate del FRITZ!Repeater possono provocare situazioni di pericolo per gli utenti.

• Non aprite il FRITZ!Repeater.

Danni per sovratensione dovuti a fulmini

I fulmini e la sovratensione possono costituire durante i temporali un pericolo per i dispositivi elettrici collegati.

- Non installate il FRITZ!Repeater durante un temporale.
- Durante i temporali scollegate il FRITZ!Repeater dall'alimentazione elettrica.



Istruzioni e guida

Istruzioni e guide

Utilizzate le seguenti guide e istruzioni per connettere, configurare e utilizzare il vostro FRITZ!Repeater 3000.

lstruzioni, guida	Contenuto	Dove si trova	
Manuale	Stato: versione attuale di FRITZ!OS	it.avm. de/assistenza/manu- ali	
	Collegamento, configurazione e utilizzo		
	Gamma di funzioni del vostro dispositivo FRITZ!		
Guida rapida	Collegamento e configurazione	È incluso con il FRITZ!Repeater	
Guida online	Istruzioni per la configurazio- ne e l'utilizzo	http://fritz.repeater /	
Banca dati in- formativa	Soluzioni a problemi comuni di connettività, configurazione e funzionamento	it.avm.de/assistenza	
Newsletter e	Novità su prodotti FRITZ!, ag-	it.avm.de/newsletter	
social media	giornamenti e consigli pratici	Facebook	
		Instagram	
		Twitter	
		YouTube	



Simboli utilizzati

In questo manuale si usano i seguenti simboli:

Simbo- lo	Significato
	Nota importante da seguire per evitare danni al materiale, er- rori o malfunzionamenti
i	Consiglio utile per la configurazione e l'utilizzo del FRITZ!Re- peater



Dati del dispositivo sulla targhetta

Panoramica

I dati importanti del vostro FRITZ!Repeater, come la chiave di rete wireless preimpostata e il numero di serie, si trovano sulla targhetta alla base del dispositivo.

Dati del dispositivo sulla targhetta



No.	Significato
1	Nome prodotto
2	Chiave di rete wireless (password wireless)
3	Specificazione dell'alimentatore
4	Numero di serie



Contenuto della confezione

Contenuto

No.	Pezzo contenuto
1	FRITZ!Repeater 3000
1	Cavo LAN
1	Guida rapida



Funzioni e struttura

Funzioni	12
Porte di connessione	14
Tasto	16
LED	17
Requisiti di funzionamento	21



.

Funzioni

Estendere la rete wireless

La rete wireless di un router Internet (FRITZ!Box) non copre spesso tutte le stanze di un appartamento o di una stanza. Con il FRITZ!Repeater 3000, i dispositivi wireless come computer, tablet o smartphone possono collegarsi al router Internet anche in luoghi dove il segnale della sua rete wireless non è buono oppure non arriva proprio. A tale scopo, il FRITZ!Repeater estende la rete wireless del router Internet (FRITZ!Box).

3 unità radio per la rete wireless

Il FRITZ!Repeater 3000 dispone di tre unità radio per la rete wireless: due sono destinate per la comunicazione con i dispositivi wireless nella banda a 2,4 GHz e nella banda a 5 GHz. La terza unità radio consente una comunicazione ottimale con il router wireless. Questa unità radio utilizza la banda a 5 GHz.

Collegamento di dispositivi di rete

Potete connettere computer, smartphone, media receiver e altri dispositivi di rete nei seguenti modi:

- WiFi
- cavo LAN

Collegamento al router via cavo LAN

Potete collegare il FRITZ!Repeater 3000 con un cavo LAN al vostro router Internet (FRITZ!Box). Usate questo tipo di connessione nei seguenti casi:

Il router Internet non ha una funzione wireless.

AM

- Il FRITZ!Repeater deve essere posizionato in un luogo in cui non è possibile alcuna connessione wireless stabile con il router Internet.
- Desiderate utilizzare tutte le 3 unità radio del FRITZ!Repeater per le connessioni con dispositivi wireless come computer, tablet e smartphone.



Porte di connessione

Base del dispositivo



No.	Nome	Funzione	
1	Power	Porta per il collegamento dell'alimentatore	



Lato posteriore del dispositivo



No.	Nome	Funzione	
1	LAN 1 e LAN 2	Porte Gigabit Ethernet per:	
		 PC, notebook, console, Smart TV e altri dispositivi di rete Router 	



Tasto

Funzioni del tasto



No.	Tasto Premere per Funzione		Funzione
1	Connect	1 secondo	 Stabilire la connessione (avvio di WPS) Attivazione della rete Mesh
		6 secondi	Connettere con un altra base wireless
		almeno 15 secondi	Caricamento delle impostazioni di fabbrica

FRITZ!Repeater 3000

LED

LED per la connessione wireless con il router (FRITZ!Box)



No.	LED	Stato	Altro LED	Significato
1	•	acceso a luce verde	acceso	FRITZ!Repeater pronto all'uso, buona connessione wireless con il router
	(•	acceso a luce arancione	acceso	Connessione wireless debole con il router
		lampeggia a luce arancio- ne	off	Connessione wireless con il rou- ter configurata, viene cercato il router
2		acceso	acceso	Connessione con il router wire- less stabilita



.

No.	LED	Stato	Altro LED	Significato
2		acceso	off	FRITZ!Repeater si avvia
		lampeggia ogni 2 secon- di	off	Nessuna connessione configurata con il router wireless
		lampeggia 2 volte al se- condo	off o lam- peggia	 Registrazione sul router wireless in corso Viene eseguito WPS La rete Mesh viene attivata Aggiornamento di FRITZ!OS in corso
		lampeggia 4 volte al se- condo	acceso	 Procedimento WPS interrot- to: più di due dispositivi ese- guono WPS allo stesso tem- po Attivazione della rete Mesh fallita
		off	off	 Nessuna alimentazione elet- trica Timer wireless attivo

Potete adattare la luminosità dei LED, vedi pagina 71.

.

i



LED per la connessione al router (FRITZ!Box) via cavo LAN



No.	LED	Stato	Altro LED	Significato
1	~	acceso a luce verde	acceso	Rete wireless attivata
		off	acceso	 Timer wireless attivo Rete wireless disattivata (nell'interfaccia utente)
2		acceso	acceso	Connessione con il router wire- less stabilita
		acceso	off	FRITZ!Repeater si avvia
		lampeggia ogni 2 secon- di	off	Nessuna connessione con il rou- ter, router non collegato

. . . .



.

No.	LED	Stato	Altro LED	Significato
2		lampeggia 2 volte al se- condo	off o lam- peggia	 Viene eseguito WPS La rete Mesh viene attivata Aggiornamento di FRITZ!OS in corso
		lampeggia 4 volte al se- condo	acceso	 Procedimento WPS interrot- to: più di due dispositivi ese- guono WPS allo stesso tem- po Attivazione della rete Mesh fallita
		off	off	Nessuna alimentazione elettrica

6

Potete adattare la luminosità dei LED, vedi pagina 71.

.

Requisiti di funzionamento

Requisiti

Per il corretto funzionamento del FRITZ!Repeater 3000 devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- Router con assegnazione automatica dell'indirizzo IP (DHCP)
- Per l'utilizzo come ripetitore wireless: FRITZ!Box o altro router wireless secondo IEEE 802.11ac, 802.11n
- Per l'utilizzo con cavo LAN: router con porte LAN libere
- Per la Rete Mesh: FRITZ!Box con FRITZ!OS 7.00 o più recente

Collegamento

Collegamento al FRITZ!Box	23
Collegamento a un altro router	27
Posizionare il FRITZ!Repeater in modo ottimale	33



Collegamento al FRITZ!Box

Panoramica

Il FRITZ!Repeater può collegarsi a un FRITZ!Box in due modi: potete stabilire una connessione wireless con il FRITZ!Box oppure collegare il FRITZ!Repeater con un cavo LAN.

Requisiti

 Se il FRITZ!Repeater era già in uso: il FRITZ!Repeater viene ripristinato alle impostazioni di fabbrica, vedi pagina 80.

Applicazione delle impostazioni dal FRITZ!Box

Il FRITZ!Repeater adotta dal FRITZ!Box le seguenti impostazioni:

- Nome della rete wireless (SSID)
- Chiave di rete wireless
- Accesso ospite wireless
- Timer rete wireless



Comportamento dei LED in caso di timer wireless attivo vedi pagina 17.

Istruzioni: stabilire la connessione wireless con il FRITZ!Box

 Collegate l'alimentatore fornito in dotazione alla presa "Power" del FRITZ!Repeater.



2. Inserite la spina dell'alimentatore in una presa di corrente vicino al FRITZ!Box.

- 3. Attendete finché il LED _____ lampeggia in verde costantemente.
- Premete il tasto "Connect".
 Il LED _____ lampeggia più velocemente.
- 5. Avviate WPS sul FRITZ!Box. La procedura dipende dai tasti del FRITZ!Box:

FRITZ!Box con tasto	Avvia WPS
"WPS" o "Connect/WPS"	Premere brevemente il tasto.
"WLAN" o "WLAN / WPS"	Premere il tasto per almeno 6 secondi.

Attendete finché sul FRITZ!Repeater è acceso fisso il LED ?.
 La connessione wireless con il FRITZ!Box è stabilita.

7. Collegate il FRITZ!Repeater a una presa di corrente dove deve estendere la rete wireless. La distanza dal FRITZ!Box dovrebbe essere all'incirca uguale alla distanza dai dispositivi wireless per i quali è stata ampliata la rete wireless.

Il FRITZ!Repeater ristabilisce la connessione con il FRITZ!Box. Se la connessione è stabilita, il LED 🛜 è acceso fisso.

 Se il LED è acceso fisso in verde, il FRITZ!Repeater è posizionato bene.

Se il LED è acceso fisso in arancione, la connessione wireless con il FRITZ!Box è debole. Provate a posizionare il dispositivo in altri luoghi, vedi Posizionare il FRITZ!Repeater in modo ottimale, pagina 33.



Istruzioni: collegamento del FRITZ!Repeater con cavo LAN

1. Collegate l'alimentatore fornito in dotazione alla presa "Power" del FRITZ!Repeater.



- 2. Inserite la spina dell'alimentatore in una presa di corrente.
- Attendete finché il LED lampeggia in verde costantemente.



- Collegate il FRITZ!Repeater con un cavo LAN a un computer oppure connettete un computer, un tablet o uno smartphone via wireless al FRITZ!Repeater.
 La chiave di rete wireless preimpostata del FRITZ!Repeater si trova alla base del dispositivo.
- 5. Inserite nel browser il seguente indirizzo: http://fritz.repeater Si apre l'interfaccia utente del FRITZ!Repeater.
- Assegnate una password per l'accesso all'interfaccia utente e cliccate quindi su "OK" e poi su "Avanti".
 Consigliamo di lasciare attivati tutti i servizi AVM per la diagnosi e la manutenzione del FRITZ!Repeater. Potete modificare questa impostazione in qualsiasi momento, vedi pagina 54.
- 7. Attivate il tipo di accesso "Ponte LAN" e cliccate su "Avanti".
- Stabilite se il FRITZ!Repeater deve ottenere l'indirizzo IP automaticamente. Attivate "Definire manualmente l'indirizzo IP" solo se avete disattivato il server DHCP nel FRITZ!Box.
- 9. Cliccate su "Avanti".
- Configurate le impostazioni wireless per il FRITZ!Repeater. Per far passare automaticamente i dispositivi wireless dal FRITZ!Box al FRITZ!Repeater (e viceversa), configurate la stessa crittografia e la stessa chiave di rete come nel FRITZ!Box.
- 11. Cliccate su "Avanti".
- 12. Posizionate il FRITZ!Repeater in un luogo in cui desiderate utilizzarlo.
- 13. Collegate il FRITZ!Repeater con un cavo LAN al vostro FRITZ!Box.
- 14. Attivate la rete Mesh, vedi Attivare la rete Mesh per il FRITZ!Repeater, pagina 38.

Collegamento a un altro router

Panoramica

Collegate il FRITZ!Repeater al vostro router come descritto di seguito, se il vostro router non è un FRITZ!Box.

Potete stabilire la connessione wireless con WPS. Se il router non supporta WPS, potete utilizzare un assistente.

Requisiti

- Se il FRITZ!Repeater era già in uso: il FRITZ!Repeater viene ripristinato alle impostazioni di fabbrica, vedi pagina 80.
- Per le connessioni wireless con l'aiuto di WPS: il router deve supportare WPS e WPS deve essere attivato.

Regole

 Il FRITZ!Repeater adotta dal router le seguenti impostazioni wireless quando viene stabilita la connessione wireless: il nome wireless/SSID), la chiave di rete e le impostazioni del canale radio. Se modificate queste impostazioni nel router, dovete applicare nuovamente queste impostazioni nel ripetitore, vedi pagina 58.

Istruzioni: stabilire una connessione wireless al router con WPS

 Collegate l'alimentatore fornito in dotazione alla presa "Power" del FRITZ!Repeater.



2. Inserite la spina dell'alimentatore in una presa di corrente vicino al router.

- Attendete finché il LED lampeggia in verde costantemente.
- Premete il tasto "Connect".
 Il LED _____ lampeggia più velocemente.
- 5. Avviate WPS sul router. Consultate la documentazione del router per ulteriori istruzioni.
- Attendete finché sul FRITZ!Repeater è acceso fisso il LED ?.
 La connessione wireless con il FRITZ!Box è stabilita.
- 7. Collegate il FRITZ!Repeater a una presa di corrente dove deve estendere la rete wireless.

La distanza dal router wireless dovrebbe essere all'incirca uguale alla distanza dai dispositivi wireless per i quali è stata ampliata la rete wireless.

Il FRITZ!Repeater ristabilisce la connessione con il router wireless. Se la connessione è stabilita, il LED 🛜 è acceso fisso.

8. Se il LED è acceso fisso in verde, il FRITZ!Repeater è posizionato bene.

Se il LED è acceso fisso in arancione, la connessione wireless con il router wireless è debole. Provate a posizionare il dispositivo in altri luoghi, vedi Posizionare il FRITZ!Repeater in modo ottimale, pagina 33.



Istruzioni: stabilire una connessione wireless al router con l'assistente

1. Collegate l'alimentatore fornito in dotazione alla presa "Power" del FRITZ!Repeater.



- 2. Inserite la spina dell'alimentatore in una presa di corrente vicino al router.
- Attendete finché il LED lampeggia in verde costantemente.
- Collegate il FRITZ!Repeater con un cavo LAN a un computer oppure connettete un computer, un tablet o uno smartphone via wireless al FRITZ!Repeater.

La chiave di rete wireless preimpostata del FRITZ!Repeater si trova alla base del dispositivo.

5. Inserite in un browser web sul computer l'indirizzo http://fritz.repeater.

Si apre l'interfaccia utente del FRITZ!Repeater.

- Assegnate una password per l'interfaccia utente.
 Consigliamo di lasciare attivati tutti i servizi AVM per la diagnosi e la manutenzione del FRITZ!Repeater. Potete modificare questa impostazione in qualsiasi momento.
- 7. Cliccate su "OK".
- 8. Attivate il tipo di accesso "Ponte wireless" e cliccate su "Avanti".
- 9. Selezionate la rete wireless del vostro router e cliccate su "Avanti".

AM

- 10. Inserite la chiave di rete wireless per la rete wireless del router e cliccate su "Avanti" e su "Fine".
- Attendete finché sul FRITZ!Repeater è acceso fisso il LED ?
 La connessione wireless con il FRITZ!Box è stabilita.
- 12. Collegate il FRITZ!Repeater a una presa di corrente dove deve estendere la rete wireless.

La distanza dal router wireless dovrebbe essere all'incirca uguale alla distanza dai dispositivi wireless per i quali è stata ampliata la rete wireless.

Il FRITZ!Repeater ristabilisce la connessione con il router wireless. Se la connessione è stabilita, il LED 🛜 è acceso fisso.

13. Se il LED è acceso fisso in verde, il FRITZ!Repeater è posizionato bene.

Se il LED è acceso fisso in arancione, la connessione wireless con il router wireless è debole. Provate a posizionare il dispositivo in altri luoghi, vedi Posizionare il FRITZ!Repeater in modo ottimale, pagina 33.



AM

Istruzioni: collegamento del FRITZ!Repeater con cavo LAN

1. Collegate l'alimentatore fornito in dotazione alla presa "Power" del FRITZ!Repeater.



- 2. Inserite la spina dell'alimentatore in una presa di corrente.
- Attendete finché il LED lampeggia in verde costantemente.
- Collegate il FRITZ!Repeater con un cavo LAN a un computer oppure connettete un computer, un tablet o uno smartphone via wireless al FRITZ!Repeater.

La chiave di rete wireless preimpostata del FRITZ!Repeater si trova alla base del dispositivo.

- Inserite nel browser il seguente indirizzo:http://fritz.repeater Si apre l'interfaccia utente del FRITZ!Repeater.
- 6. Assegnate una password per l'interfaccia utente e cliccate su "OK" e "Avanti".

Consigliamo di lasciare attivati tutti i servizi AVM per la diagnosi e la manutenzione del FRITZ!Repeater. Potete modificare questa impostazione in qualsiasi momento, vedi pagina 54.

- 7. Attivate il tipo di accesso "Ponte LAN" e cliccate su "Avanti".
- 8. Stabilite se il FRITZ!Repeater deve ottenere l'indirizzo IP automaticamente. Attivate "Definire manualmente l'indirizzo IP" solo se avete disattivato il server DHCP del router.
- 9. Cliccate su "Avanti".

- Configurate le impostazioni wireless per il FRITZ!Repeater. Per far passare automaticamente i dispositivi wireless dal router al FRITZ!Repeater (e viceversa), configurate la stessa crittografia e la stessa chiave di rete come nel router.
- 11. Cliccate su "Avanti".
- 12. Posizionate il FRITZ!Repeater in un luogo in cui desiderate utilizzarlo.
- 13. Collegate il FRITZ!Repeater al router con un cavo LAN.

///

Posizionare il FRITZ!Repeater in modo ottimale

Panoramica

La posizione ottimale del FRITZ!Repeater per estendere la rete wireless del router può essere trovata con l'aiuto delle seguenti regole. Se connesso con un FRITZ!Box, potete utilizzare anche la FRITZ!App WLAN.

Regole

- Il FRITZ!Repeater dovrebbe stare lontano da pareti, caloriferi, grandi apparecchiature con involucri metallici, altri dispositivi wireless e dispositivi radio come baby monitor, forni a microonde, basi DECT.
- La qualità della rete wireless disponibile del router dovrebbe essere buona. Il LED 🛜 dovrebbe rimanere acceso fisso in verde.
- Il FRITZ!Repeater non dovrebbe trovarsi troppo vicino al router. Senza ostacoli tra i dispositivi, la distanza non deve essere inferiore a 3 metri.

FRITZ!App WLAN

FRITZ!App WLAN contiene una funzione per valutare la posizione del FRITZ!Repeater. Questa funzione vi aiuta a trovare la posizione migliore per il FRITZ!Repeater.

Potete scaricare la FRITZ!App WLAN gratuitamente:



AppStore (iOS)

FRITZ!Repeater 3000



Istruzioni: posizionare il FRITZ!Repeater con FRITZ!App WLAN

- 1. Avviate la FRITZ!App WLAN.
- In Android: premete sul menu e selezionate "Ripetitore".
 In iOS: premete sul pulsante "I miei ripetitori".
- Premete su "Valutare la posizione del ripetitore".
 Se il FRITZ!Repeater non è posizionato in modo ottimale, riceverete istruzioni per migliorare la portata della rete wireless.

Rete Mesh

Rete Mesh del FRITZ!Box	37
Attivare la rete Mesh per il FRITZ!Repeater	38
Connettere il FRITZ!Repeater con un altro ripetitore Mesh	40

.



.
Rete Mesh del FRITZ!Box

Panoramica

La rete Mesh collega le reti wireless dei vostri dispositivi FRITZ! in una rete wireless comune. Il vostro FRITZ!Box è la centrale nella rete Mesh.

Requisiti

• FRITZ!Box con FRITZ!OS 7.00 o maggiore.

Funzioni nella rete Mesh

- Il FRITZ!Repeater adotta dal FRITZ!Box: il nome wireless (SSID), la chiave di rete wireless, l'accesso ospite wireless e il timer wireless. Eventuali modifiche nel FRITZ!Box verranno applicate automaticamente al FRITZ!Repeater.
- Connessioni wireless più veloci: in qualità di master della rete Mesh, il FRITZ!Box utilizza AP Steering per garantire che i dispositivi wireless nella rete Mesh si connettano sempre alla rete domestica tramite il migliore punto di accesso.
- Gli aggiornamenti per il FRITZ!Repeater e gli altri dispositivi FRI-TZ! nella rete Mesh possono essere effettuati in modo centrale dall'interfaccia utente del FRITZ!Box.
- La panoramica della rete Mesh nell'interfaccia utente del FRITZ!Box mostra quali dispositivi sono connessi al FRITZ!Repeater.
- Potete collegare più ripetitori Mesh insieme (in serie) per estendere la portata della rete wireless in una direzione specifica.



Attivare la rete Mesh per il FRITZ!Repeater

Panoramica

Dopo aver stabilito la connessione con il FRITZ!Box, controllate se la rete Mesh è attivata per il FRITZ!Repeater. Se la rete Mesh non è attivata, attivate la rete Mesh.

Requisiti

• FRITZ!Box con FRITZ!OS 7.00 o maggiore.

Istruzioni: verificate se Rete Mesh è attiva

- Aprite da un computer, tablet o smartphone nella rete domestica l'interfaccia utente del FRITZ!Box. Inserite nel browser web a tale scopo l'indirizzo http://fritz.box.
- 2. Selezionate "Rete domestica / Mesh".
- Verificate se il FRITZ!Repeater viene mostrato nella panoramica della rete Rete Mesh con il simbolo di "rete Rete Mesh attiva" (1).



4. Se il simbolo non appare, attivate Rete Mesh.

Istruzioni: attivare la rete Mesh per il FRITZ!Repeater

- 1. Premete brevemente sul FRITZ!Repeater il tasto "Connect".
- Avviate WPS sul FRITZ!Box. La procedura dipende dai tasti del FRITZ!Box:

via WPS
emere brevemente il tasto.



FRITZ!Box con tasto	Avvia WPS
"WLAN" o "WLAN / WPS"	Premere il tasto per almeno 6 secondi.



Connettere il FRITZ!Repeater con un altro ripetitore Mesh

Panoramica

Nella rete Mesh di un FRITZ!Box potete collegare più ripetitori Mesh in serie. Un ripetitore Mesh può essere un FRITZ!Repeater, un dispositivo FRITZ!Powerline o un FRITZ!Box configurato come ripetitore Mesh.

Requisiti

• La rete Mesh è attivata per il FRITZ!Repeater.

Istruzioni:





- 2. Inserite la spina dell'alimentatore in una presa di corrente vicino all'altro ripetitore Mesh.
- Attendete finché il LED lampeggia in verde costantemente.
- 4. Premete il tasto "Connect".

Il LED _____ lampeggia più velocemente.

5. Sull'altro ripetitore Mesh: avviate la connessione:

Ripetitore Mesh Avvi	are la connessione
FRITZ!Box con tasto Pren "WLAN" o "WLAN / WPS"	nere il tasto per almeno 6 secondi.



Ripetitore Mesh	Avviare la connessione
Altro FRITZ!Box	Premere brevemente il tasto "Connect/WPS" oppure il tasto "WPS" (1 secondo).
FRITZ!Repeater	Premere brevemente il tasto "Connect" oppure il tasto "WPS" (1 secondo).
FRITZ!Powerline	Premere brevemente il tasto "Connect" oppure il tasto "WLAN / WPS" (1 secon- do).

- Attendete finché sul FRITZ!Repeater è acceso fisso il LED ⁵/₇. La connessione wireless con il FRITZ!Box è stabilita.
- 7. Collegate il FRITZ!Repeater a una presa di corrente dove deve estendere la rete wireless.

Il FRITZ!Repeater ristabilisce la connessione con l'altro ripetitore Mesh. Se la connessione è stabilita, il LED 🛜 è acceso fisso.

8. Se il LED è acceso fisso in verde, il FRITZ!Repeater è posizionato bene.

Se il LED è acceso fisso in arancione, la connessione wireless con l'altro ripetitore Mesh è debole. Provate a posizionare il dispositivo in altri luoghi, vedi Posizionare il FRITZ!Repeater in modo ottimale, pagina 33.





Configurare il router wireless (FRITZ!Box)

.



Configurare un canale radio per una trasmissione dati ottimale

Panoramica

Il FRITZ!Repeater raggiunge velocità particolarmente alte, quando viene configurato nel router wireless (FRITZ!Box) un canale radio maggiore di 100 per la banda a 5 GHz. Il FRITZ!Repeater può quindi utilizzare l'unità radio più potente nella banda a 5 GHz esclusivamente per la comunicazione con il router wireless.

Entrambe le altre unità radio sono riservate per la comunicazione con computer, smartphone e altri dispositivi wireless nella banda a 2,4 GHz e nella banda a 5 GHz.

Requisiti

• Router wireless con supporto della banda di frequenza a 5 GHz (wireless 802.11ac o 802.11n)

Istruzioni: configurazione di FRITZ!Box

- Aprite da un computer, tablet o smartphone nella rete domestica l'interfaccia utente del FRITZ!Box. Inserite nel browser web a tale scopo l'indirizzo http://fritz.box.
- 2. Selezionate "WiFi / Canale radio".
- 3. Attivate l'opzione "Adeguare le impostazioni per il canale radio".
- 4. Selezionate per la banda a 5 GHz il canale radio 100 o un canale superiore.
- 5. Cliccate su "Applica".

Connessione di dispositivi con FRITZ!Repeater

Connessione di dispositivi con la rete wireless	45
Collegamento di dispositivi con cavo LAN	47

.



Connessione di dispositivi con la rete wireless

Panoramica

I portatili, smartphone e altri dispositivi wireless possono essere connessi in due modi con la rete wireless del FRITZ!Repeater: con WPS o inserendo la chiave di rete wireless.

WPS (Wi-Fi Protected Setup) è una funzione con cui potete stabilire connessioni wireless sicure premendo semplicemente un tasto.

Requisiti

• Per le connessioni wireless con WPS: il dispositivo wireless supporta WPS.

Regole

 Le seguenti istruzioni prevedono che il FRITZ!Repeater abbia adottato il nome wireless (SSID) e la chiave di rete wireless dal router (FRITZ!Box). Se avete configurato nel FRITZ!Repeater altre impostazioni wireless, utilizzate le impostazioni del FRITZ!Repeater per le connessioni wireless.

Istruzioni: stabilire una connessione con WPS su dispositivo Android

Android supporta WPS fino alla versione di Android 8.0 inclusa.

- Sul dispositivo Android: cercate WPS nelle impostazioni. Potete trovare WPS con l'aiuto della funzione di ricerca o in "Wi-Fi / Avanzate".
- Avviate la connessione con WPS. Utilizzate il metodo push button (anche "Premere tasto WPS", "PBC" o "Push Button Configuration").
- Sul FRITZ!Repeater: premete il tasto "Connect".
 Il LED ______ inizia a lampeggiare. La connessione wireless è stata stabilita se il LED è acceso fisso.

Istruzioni: stabilire la connessione con WPS in Windows 10

- In Windows 10: cliccate nella barra delle applicazioni con il tasto destro del mouse sul simbolo di Windows .
- 2. Selezionate "Impostazioni".
- 3. Cliccate su "Rete e Internet".
- 4. Cliccate su "Wi-Fi".
- 5. Cliccate su "Mostra reti disponibili".
- Cliccate sul nome della rete wireless del vostro router (FRITZ!Box). Se per il FRITZ!Repeater avete stabilito un altro nome per la rete wireless, cliccate su questo nome. Il campo per la chiave di rete viene visualizzato insieme alla nota "È inoltre possibile connettersi premendo il pulsante sul router". (Se la nota non viene mostrata, il computer non supporta WPS).
- Sul FRITZ!Repeater: premete il tasto "Connect".
 Il LED ______ inizia a lampeggiare. La connessione wireless è stata stabilita se il LED è acceso fisso.

Istruzioni: stabilire la connessione wireless con la chiave di rete

- 1. Avviate sul vostro dispositivo wireless il software wireless e cercate le reti wireless.
- 2. Selezionate la rete wireless del vostro router (FRITZ!Box).
- 3. Avviate la connessione e inserite la chiave di rete wireless del vostro router.

Collegamento di dispositivi con cavo LAN

Panoramica

I dispositivi di rete con porta LAN possono essere collegati al FRI-TZ!Repeater tramite cavo LAN. I dispositivi di rete includono, ad esempio, Smart TV, media receiver, console, memorie di rete, stampanti e telefoni IP.

Istruzioni: collegamento di un dispositivo con cavo LAN

1. Collegate il dispositivo a una porta LAN del FRITZ!Repeater con un cavo LAN.

47



Interfaccia utente

Apertura dell'interfaccia utente	. 49
Utilizzo dei servizi AVM per la diagnosi e la manutenzione	54



.

Apertura dell'interfaccia utente

Panoramica

Il FRITZ!Repeater ha un'interfaccia utente che si apre su computer, tablet o smartphone con un browser web. Nell'interfaccia utente potete configurare il vostro FRITZ!Repeater, attivare o disattivare funzioni e ricevere informazioni sulle connessioni.

Servizi AVM per la diagnosi e manutenzione

Quando aprite per la prima volta l'interfaccia utente, vi verrà richiesto se accettate l'utilizzo di servizi AVM per la diagnosi e manutenzione. Consigliamo di lasciare attivati tutti i servizi AVM. Potete modificare questa impostazione in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni sui servizi AVM vedi pagina

Campi dell'interfaccia utente

501771	FRITZ!Repeater 3000	
Cite i es	Panoramica	0
Panoramica Accesso rete domestica	Modello: FRITZIWLAN Repeater 1750E	FRITZIOS: 07.10 - Versione attuale
Rete	Tipo di accesso: Ponte wireless	
🗇 WiFi	4	() win (((
Sistema	207 Mbit/s	
Assistenti	FRITZIBox (router) Codifica: WPA2	FRTIZIRepeater Infinizo (P: 192.168.178.27 Rete wireless: Repeaterbasis
	Interfacce	6 Rete in funzione: 3 Altro
Indice Manuale Aspetti giuridici avm.de	LAN non connesso WIFi on, Rete wireless (2,4/5 GHz): Repeaterbasis int WIFi on, rete wireless (2,4/5 GHz): FRITZ/Box guest acc	PC:192-168-178-10 PC:192-168-178-30 PC:192-168-178-31

.

No.	Funzione/display
1	Menu
2	Informazione di sistema Consumo di energia attuale FRITZ!OS installato
3	Link alla guida online
4	Tipo di accesso (tipo di connessione con la rete domestica)
5	Assistente alla configurazione
6	Dispositivi collegati e dispositivi nella rete domestica
7	 A sinistra Indice: tutte le pagine dell'interfaccia utente Manuale: FRITZ!Repeater 3000 (PDF) it.avm.de: siti web di AVM



Istruzioni: aprire l'interfaccia utente (un FRITZ!Repeater)

Se nella rete domestica del vostro FRITZ!Box utilizzate solo un FRI-TZ!Repeater con funzione wireless, aprite l'interfaccia utente come segue:

- 1. Aprite un browser web da un computer, tablet o smartphone nella rete domestica.
- 2. Digitate l'indirizzo http://fritz.repeater.



Istruzioni: aprire l'interfaccia utente (più FRITZ!Repeater)

Se nella rete domestica del vostro FRITZ!Box utilizzate più FRITZ!Repeater con funzione wireless, procedete come segue:

- 1. Aprite un browser web da un computer, tablet o smartphone nella rete domestica.
- 2. Digitate l'indirizzo http://fritz.box.
- Selezionate nell'interfaccia utente del FRITZ!Box "Rete domestica / Panoramica della rete Mesh".
- 4. Cliccate sul nome di un FRITZ!Repeater (1) o digitate il suo indirizzo IP (2) nel browser.



Istruzioni: aprire l'interfaccia utente (altro router Internet)

Se il vostro router Internet non è un FRITZ!Box, aprite l'interfaccia utente del FRITZ!Repeater come segue:

- 1. Aprite l'interfaccia utente del router Internet.
- 2. Controllate quale indirizzo IP ha il FRITZ!Repeater 3000.
- Digitate l'indirizzo IP nel browser di un computer, tablet o smartphone.

FRITZ!Repeater 3000



Istruzioni: aprire l'interfaccia utente (nessuna connessione con la rete domestica)

Se il FRITZ!Repeater non è integrato nella rete domestica e non ha alcuna connessione con il router Internet, aprite l'interfaccia utente come segue:

- 1. Inserite il FRITZ!Repeater in una presa di corrente.
- 2. Collegate un computer al FRITZ!Repeater tramite cavo LAN oppure stabilite una connessione wireless dal computer, tablet o smartphone con il FRITZ!Repeater. La chiave di rete wireless preimpostata del ripetitore si trova alla base del dispositivo.
- 3. Aprite un browser e digitate l'indirizzo http://fritz.repeater o 192.168.178.2.

Utilizzo dei servizi AVM per la diagnosi e la manutenzione

Panoramica

Potete configurare i servizi AVM per la diagnosi e la manutenzione. I servizi consentono di supportare la sicurezza e lo sviluppo ulteriore del vostro FRITZ!Repeater 3000 e di mantenere aggiornato il FRITZ!OS.

Servizi AVM

Servizio AVM	Funzione
Ricerca di aggiorna- menti	Il FRITZ!Repeater si connette regolarmente con il server di aggiornamento di AVM per cercare e installare gli aggiornamenti di FRITZ!OS.
Dati diagnostici a scopo di analisi degli errori	Il FRITZ!Repeater trasmette ad AVM i rapporti di errore o i dati diagnostici tecnici per l'analisi in caso di sospetto di abuso da parte di terzi.
Dati diagnostici per la manutenzione del sistema	Per rendere FRITZ!OS più sicuro e svilupparlo ulteriormente, il FRITZ!Repeater trasmette ad AVM dati specifici come il modello di FRITZ!Re- peater, la versione di FRITZ!OS, le impostazioni di base e il provider di rete.

Utilizzo dei dati diagnostici

Durante la comunicazione tra AVM e il vostro FRITZ!Repeater, vengono trasmessi ad AVM i dati diagnostici. AVM necessita e utilizza i dati diagnostici per risolvere errori e problemi, per migliorare la qualità dei dispositivi e dei servizi. Di conseguenza, AVM AVM vi offre regolarmente aggiornamenti con ottimizzazioni e miglioramenti per il vostro FRI-TZ!Repeater.

Vengono utilizzati i seguenti dati diagnostici:

Rapporti di errore



- Dati diagnostici tecnici in caso di sospetto di abuso da parte di terzi
- Dati specifici del dispositivo come il modello del prodotto, la versione firmware e le impostazioni di base
- Dati sul provider di rete della vostra connessione

Riservatezza dei dati

I dati diagnostici e i dati specifici del dispositivo che il vostro FRITZ!Repeater trasmette ad AVM non contengono alcuni dati personali. I dati trasmessi servono esclusivamente per le modifiche e ottimizzazioni tecniche del vostro FRITZ!Repeater. AVM non inoltra i dati specifici del dispositivo a terzi. Il testo completo dell'informativa sulla protezione dei dati si trova nel menu "Aspetti giuridici / Informativa sulla protezioni dei dati" della guida online.

Istruzioni: configurazione dei servizi AVM

- 1. Aprite l'interfaccia utente, vedi pagina 49.
- 2. Selezionate "Indice / Servizi AVM".
- 3. Per istruzioni, aprite la guida online ?.

Interfaccia utente: menu Accesso rete domestica

Menu Accesso rete domestica: impostazioni e funzioni	57
Applicare le impostazioni wireless dal router (FRITZ!Box)	58



.

Menu Accesso rete domestica: impostazioni e funzioni

Panoramica





Applicare le impostazioni wireless dal router (FRITZ!Box)

Panoramica

Potete applicare le impostazioni wireless del router premendo un tasto. Questa funzione è necessaria solo se il vostro router non è un FRITZ!Box o se il vostro FRITZ!Box non supporta la rete Mesh.

Nella rete Mesh di un FRITZ!Box, il FRITZ!Repeater adotta automaticamente le impostazioni wireless quando viene collegato o dopo ogni modifica nel FRITZ!Box, senza rete Mesh solo quando viene collegato.

Le impostazioni wireless includono il nome wireless (SSID), la chiave di rete, le impostazioni del canale radio, l'accesso ospite wireless e il timer wireless.

Istruzioni: applicare le impostazioni wireless del router premendo un tasto

- Premete sul FRITZ!Repeater il tasto "Connect". Il LED _____ lampeggia.
- 2. Avviate WPS sul router. La procedura dipende dal router:

Router	Avviare WPS
FRITZ!Box con tasto "WPS" o "Connect/WPS"	Premere brevemente il tasto.
FRITZ!Box con tasto "WLAN" o "WLAN / WPS"	Premere il tasto per almeno 6 secondi.
Altro router	Potete ottenere istruzioni dal produtto- re, ad esempio nel manuale del router.



Interfaccia utente: Rete

Menu Rete: impostazioni e funzioni	. 60
Definire manualmente l'indirizzo IP	61

.



.

Menu Rete: impostazioni e funzioni

Panoramica

Nel menu "Rete" potete ottenere una panoramica dei dispositivi di rete che sono connessi al FRITZ!Repeater 3000. Inoltre, potete definire manualmente l'indirizzo IP per il FRITZ!Repeater.



Descrizione del sottomenu

Troverete una descrizione dettagliata dei sottomenu nella guida online dell'interfaccia utente.



Definire manualmente l'indirizzo IP

Panoramica

Con l'impostazione predefinita, il FRITZ!Repeater 3000 ottiene l'indirizzo IP automaticamente via DHCP dal router (FRITZ!Box). Potete definire l'indirizzo IP per il FRITZ!Repeater anche manualmente.

Esempio di applicazione

 Il FRITZ!Repeater 3000 dovrebbe essere utilizzato in una rete domestica in cui non c'è alcun server DHCP per l'assegnazione automatica di indirizzi IP.

Istruzioni: definire manualmente l'indirizzo IP

- 1. Aprite l'interfaccia utente, vedi pagina 49.
- 2. Selezionate "Rete / Impostazioni di rete".
- 3. Per istruzioni, aprite la guida online ?.

Interfaccia utente: menu WiFi

Menu WiFi: impostazioni e funzioni	63
Configurazione del timer per la rete wireless	64
Modifica del nome della rete wireless (SSID)	65
Modificare la codifica wireless	66
Configurazione dell'accesso ospite wireless	68



.

Menu WiFi: impostazioni e funzioni

Panoramica

Nel menu "WiFi" potete modificare le impostazioni di sicurezza della rete wireless. Inoltre, potete configurare un timer e un accesso ospite wireless.



Descrizione del sottomenu

Troverete una descrizione dettagliata dei sottomenu nella guida online dell'interfaccia utente.



Configurazione del timer per la rete wireless

Panoramica

Se non utilizzate regolarmente la vostra rete wireless in determinati orari, potete configurare un timer per la rete wireless. In questo moto riducete il consumo di corrente e la radiazione wireless.

Requisiti

Il seguente requisito deve essere soddisfatto se il FRITZ!Repeater si trova nella rete Mesh di un FRITZ!Box:

 Nel menu "Accesso rete domestica" dell'interfaccia utente del FRI-TZ!Repeater è disattivata l'applicazione automatica delle impostazioni del FRITZ!Box.

Istruzioni: configurazione del timer

- 1. Aprite l'interfaccia utente, vedi pagina 49.
- 2. Selezionate "WiFi / Timer".
- 3. Per istruzioni, aprite la guida online ?.

Modifica del nome della rete wireless (SSID)

Panoramica

Potete modificare il nome della rete wireless (SSID) del vostro FRI-TZ!Repeater.

Esempio

Il FRITZ!Repeater ha lo stesso SSID come il vostro router Internet (FRITZ!Box). Da un dispositivo wireless desiderate selezionare specificamente la rete wireless del FRITZ!Repeater.

Istruzioni: modifica del nome della rete wireless (SSID)

- 1. Aprite l'interfaccia utente, vedi pagina 49.
- 2. Selezionate "WiFi / Rete wireless".
- 3. Per istruzioni, aprite la guida online ?.

Modificare la codifica wireless

Panoramica

Potete modificare la chiave di rete wireless e la modalità WPA (standard di codifica) del FRITZ!Repeater.

Esempio 1

Desiderate selezionare specificamente la rete wireless del FRITZ!Repeater dai dispositivi wireless. Per questo avete assegnato alla rete wireless un nome diverso (SSID) da quello della rete wireless del FRITZ!Box. La rete wireless del FRITZ!Repeater dovrebbe ricevere ora anche un'altra chiave di rete.

Esempio 2

Desiderate utilizzare con i dispositivi wireless il nuovo standard di codifica WPA3.

Requisiti

Il seguente requisito deve essere soddisfatto se il FRITZ!Repeater si trova nella rete Mesh di un FRITZ!Box:

 Nel menu "Accesso rete domestica" dell'interfaccia utente del FRI-TZ!Repeater è disattivata l'applicazione automatica delle impostazioni del FRITZ!Box.

Istruzioni: definire la chiave di rete e la modalità WPA

- 1. Aprite l'interfaccia utente, vedi pagina 49.
- 2. Selezionate il menu "WiFi / Sicurezza".
- 3. Selezionate una modalità WPA (vedi pagina 67).
- 4. Inserite una chiave di rete wireless.

Una chiave di rete sicura è composta da almeno 20 caratteri e contiene cifre, lettere minuscole e maiuscole e altri caratteri.
Una lista dei caratteri ammessi si trova nella guida online ?

5. Cliccate su "Applica".

Modalità WPA

Modalità WPA	Caratteristiche
WPA2+WPA3	I dispositivi wireless che supportano WPA3 o WPA2 possono connettersi al FRITZ!Repea- ter. Il FRITZ!Repeater utilizza WPA3 se il disposi- tivo wireless supporta WPA3.
WPA2 (preimpostata)	I dispositivi wireless che supportano WPA2 possono connettersi al FRITZ!Repeater. Tutti i dispositivi wireless attuali supportano WPA2.
WPA+WPA2	I dispositivi wireless che supportano WPA2 o WPA possono connettersi al FRITZ!Repeater. Il FRITZ!Repeater utilizza WPA2 se il disposi- tivo wireless supporta WPA2.



.

.

Configurazione dell'accesso ospite wireless

Panoramica

Se il FRITZ!Repeater è connesso con un FRITZ!Box, potete configurare un accesso ospite wireless per gli ospiti. I vostri ospiti ricevono in questo modo un proprio accesso a Internet per smartphone, tablet e portatili. Un accesso ad altri dispositivi della rete domestica (ad esempio condivisioni di file, stampanti) non è possibile tramite l'accesso ospite. Tramite l'accesso ospite non è neanche possibile modificare le impostazioni nel FRITZ!Box o nel FRITZ!Repeater.

Per impostazione predefinita, il FRITZ!Repeater mette a disposizione l'accesso ospite che è configurato nel FRITZ!Box. Potete anche configurare un proprio accesso ospite wireless per il ripetitore.

Istruzioni: configurazione dell'accesso ospite wireless

- 1. Aprite l'interfaccia utente, vedi pagina 49.
- 2. Selezionate "WiFi / Accesso ospite".
- 3. Per istruzioni, aprite la guida online ?.

Interfaccia utente: menu Sistema

Menu Sistema: impostazioni e funzioni	70
Impostare la luminosità dei LED	71
Attivazione e disattivazione dei LED	72
Configurazione della password del FRITZ!Repeater	73
Salvataggio delle impostazioni	75
Caricamento delle impostazioni	76
Aggiornamento di FRITZ!OS	77
Ripristinare alle impostazioni di fabbrica	80



Menu Sistema: impostazioni e funzioni

Panoramica

Nel menu "Sistema" ottenete informazioni sull'utilizzo del FRITZ!Repeater. Potete assegnare un nome al dispositivo e configurare i LED.

Inoltre, potete modificare la password per l'interfaccia utente, salvare le vostre impostazioni e stabilire come deve essere aggiornato FRI-TZ!OS.



Descrizione del sottomenu

Troverete una descrizione dettagliata dei sottomenu nella guida online dell'interfaccia utente.

Impostare la luminosità dei LED

Panoramica

Potete impostare la luminosità dei LED.

Istruzioni: impostare la luminosità

- 1. Aprite l'interfaccia utente, vedi pagina 49.
- 2. Selezionate "Sistema / LED".
- 3. Impostate la luminosità dei LED.
- 4. Cliccate su "Applica".

Attivazione e disattivazione dei LED

Panoramica

Potete accendere o spegnere i LED in modo permanente.

Istruzioni: accensione e spegnimento dei LED

- 1. Aprite l'interfaccia utente, vedi pagina 49.
- 2. Selezionate "Sistema / LED".
- Spegnere i LED: attivate la casella "Spegnere i LED". Accendere i LED: disattivate la casella.
- 4. Cliccate su "Applica".
Configurazione della password del FRITZ!Repeater

Panoramica

Configurate una password per il FRITZ!Repeater in modo che il FRI-TZ!Repeater sia protetto anche quando non c'è alcuna connessione alla rete domestica del vostro FRITZ!Box.

Regole per le password

Quando assegnate una password attenetevi a queste regole:

• Scegliete una password di almeno 12 caratteri che contenga lettere maiuscole e minuscole e anche cifre e caratteri speciali.

caratteri ammessi	caratteri non ammessi	
 lettere dalla a alla z maiusco- le e minuscole 	 lettera ß dieresi ä, ö, ü in maiu- scolo e minuscolo 	
• cifre da 0 a 9		
• spazi		
<pre>• caratteri speciali: ! " # \$ % & '() * + , . / :; < = > ? @ [\]^ '{ }~ " # \$ % & '() * + , . / :; < = > ? @ [\]^ '{ }~</pre>	caratteri speciali: § ´	

 Configurate il servizio Push "Password dimenticata". Se dimenticate la password, il FRITZ!Repeater vi invierà un link di accesso all'indirizzo e-mail da voi specificato. Con questo link potrete assegnare una nuova password.



Se perdete la password del vostro FRITZ!Repeater e non è configurato il servizio Push "Password dimenticata", dovrete ripristinare le impostazioni di fabbrica del FRITZ!Repeater.



Istruzioni: configurazione della password del FRITZ!Repeater

- 1. Aprite l'interfaccia utente, vedi pagina 49.
- 2. Selezionate "Sistema / Password".
- 3. Per istruzioni, aprite la guida online ?.



Salvataggio delle impostazioni

Panoramica

Potete salvare tutte le impostazioni del vostro FRITZ!Repeater in un file. Con il file di backup potete ripristinare le impostazioni nello stesso FRITZ!Repeater oppure caricare le impostazioni in un altro FRITZ!Repeater. Deve trattarsi dello stesso modello di FRITZ!Repeater.



Le impostazioni verranno salvate automaticamente prima di ogni aggiornamento di FRITZ!OS e ripristino alle impostazioni di fabbrica, se configurate il servizio Push "Salvare le impostazioni".

Istruzioni: salvare le impostazioni

- 1. Aprite l'interfaccia utente, vedi pagina 49.
- 2. Selezionate "Sistema / Backup / Salva".
- 3. Per istruzioni, aprite la guida online ?.



Caricamento delle impostazioni

Panoramica

Potete ripristinare le impostazioni del FRITZ!Repeater che avete salvato precedentemente:

- Potete ripristinare le impostazioni nello stesso FRITZ!Repeater.
- Potete caricare le impostazioni in un altro FRITZ!Repeater.

Requisiti

Se desiderate caricare le impostazioni salvate di un FRITZ!Repeater in un altro FRITZ!Repeater, deve essere soddisfatto il seguente requisito:

• Per entrambi i dispositivi deve trattarsi dello stesso modello di FRITZ!Repeater.

Istruzioni: caricamento delle impostazioni

- 1. Aprite l'interfaccia utente, vedi pagina 49.
- 2. Selezionate "Sistema / Backup / Ripristina".
- 3. Per istruzioni, aprite la guida online ?

Aggiornamento di FRITZ!OS

Panoramica

AVM mette a disposizione aggiornamenti gratuiti per il FRITZ!OS del vostro FRITZ!Repeater. FRITZ!OS è il sistema operativo del FRITZ!Repeater.

Potete aggiornare il FRITZ!OS nella panoramica della rete Mesh del FRITZ!Box, tramite assistente nell'interfaccia utente del FRITZ!Repeater e anche senza connessione Internet. Inoltre, potete configurare la funzione di aggiornamento automatico in modo che gli aggiornamenti successivi vengano installati automaticamente.

Requisiti

 Per aggiornare il FRITZ!OS nella panoramica della rete Mesh del FRITZ!Box: FRITZ!Box con FRITZ!OS 7.00 o maggiore

Istruzioni: aggiornare il FRITZ!OS nella panoramica della rete Mesh del FRI-TZ!Box

- Aprite da un computer, tablet o smartphone nella rete domestica l'interfaccia utente del FRITZ!Box. Inserite nel browser web a tale scopo l'indirizzo http://fritz.box.
- 2. Selezionate "Rete domestica / Mesh".
- Se è disponibile un nuovo aggiornamento, trovate nella panoramica vicino al FRITZ!Repeater il pulsante "Esegui aggiornamento". Avviate l'aggiornamento e attendete fino a quando compare "Aggiornamento realizzato".

Istruzioni: aggiornare FRITZ!OS tramite assistente

- 1. Aprite l'interfaccia utente, vedi pagina 49.
- 2. Selezionate "Sistema / Aggiornamento / Versione di FRITZ!OS".
- 3. Per istruzioni, aprite la guida online ?.



Istruzioni: aggiornamento di FRITZ!OS senza connessione Internet

- 1. Su un computer con connessione Internet: aprite nel browser il seguente indirizzo: ftp.avm.de
- 2. Passate alle seguenti cartelle una dopo l'altra: "fritzwlan", il vostro modello di FRITZ!Repeater e " english".
- 3. Scaricate sul computer il file di FRITZ!OS con estensione del file ".image".
- 4. Aprite l'interfaccia utente, vedi pagina 49.
- 5. Selezionate "Sistema / Aggiornamento / File FRITZ!OS".
- Assegnate una password, cliccate su "Salvare le impostazioni" e selezionate una locazione di memoria per il file di backup con le impostazioni del vostro FRITZ!Repeater.
- 7. Cliccate sul pulsante "Sfoglia" e selezionate il file di FRITZ!OS che avete scaricato.
- 8. Cliccate su "Avvia aggiornamento".

Istruzioni: configurare l'aggiornamento automatico nel FRITZ!Box (rete Mesh)

Se il FRITZ!Repeater si trova nella rete Mesh di un FRITZ!Box, configurate gli aggiornamenti automatici nel FRITZ!Box:

- Aprite da un computer, tablet o smartphone nella rete domestica l'interfaccia utente del FRITZ!Box. Inserite nel browser web a tale scopo l'indirizzo http://fritz.box.
- 2. Selezionate "Sistema / Aggiornamento / Aggiornamento automatico".
- 3. Per istruzioni, aprite la guida online ?.

Istruzioni: configurazione dell'aggiornamento automatico nel FRITZ!Repeater

Se il FRITZ!Repeater non si trova in una rete Mesh, configurate gli aggiornamenti automatici nel FRITZ!Repeater:

1. Aprite l'interfaccia utente, vedi pagina 49.



- 2. Selezionate "Sistema / Aggiornamento / Aggiornamento automatico".
- 3. Per istruzioni, aprite la guida online ?.



Ripristinare alle impostazioni di fabbrica

Panoramica

Potete ripristinare le impostazioni di fabbrica del FRITZ!Repeater.

Esempio di applicazione

Ad esempio, ripristinate il FRITZ!Repeater nei seguenti casi:

- Avete dimenticato la password e non potete più accedere all'interfaccia utente.
- Il FRITZ!Repeater deve essere passato ad altri utenti.
- Il FRITZ!Repeater deve essere smaltito.

Conseguenze del ripristino

Il ripristino del FRITZ!Repeater comporta quanto segue:

- Tutte le impostazioni che avete eseguito verranno cancellate e verranno ripristinati i valori predefiniti. La versione di FRITZ!OS installata rimane invariata.
- Il nome del dispositivo viene ripristinato a fritz.repeater
- La password del FRITZ!Repeater viene ripristinata. Di conseguenza, per registrarvi nell'interfaccia utente del FRITZ!Box avrete bisogno della password del FRITZ!Box.

Istruzioni: ripristino delle impostazioni di fabbrica del FRITZ!Repeater



Tutte le impostazioni che avete eseguito verranno cancellate e verranno ripristinati i valori predefiniti.

- 1. Aprite l'interfaccia utente, vedi pagina 49.
- 2. Selezionate "Sistema / Backup".
- 3. Selezionate la scheda "Impostazioni di fabbrica".
- 4. Cliccate sul pulsante "Caricamento delle impostazioni di fabbrica".





Problemi

Come	procedere	in caso	di	problemi	32
001110	procedere	111 6450	u.		~



Come procedere in caso di problemi

Panoramica

Utilizzate per i diversi tipi di errori le seguenti istruzioni:

Errore	Istruzioni
 Tutti i LED sono spenti. Non è possibile stabilire la connessione wireless con il FRITZ!Box. Non è possibile stabilire la connessione wireless con un altro router wireless. 	Tabella di risoluzione pro- blemi, vedi pagina 83
Problema con: Configurazione WiFi Internet ecc.	Banca dati informativa, vedi pagina 86
La tabella di risoluzione problemi e la banca dati informativa non risolvono il problema.	Assistenza, vedi pagina 86

Tabella di risoluzione problemi

Problema	Causa	Soluzione
Tutti i LED sono spenti.	Timer wireless attivo.	Nessun errore. Qui potete modifi- care le impostazioni del timer.
		 Nell'interfaccia utente del FRITZ!Box, in "WiFi / Timer", se il FRITZ!Repeater si trova nella rete Mesh di un FRITZ!Box. Nell'interfaccia utente del
		FRITZ!Repeater, in "WiFi / Timer", se il FRITZ!Repeater non si trova in una rete Mesh.
Non è possibile stabilire la con- nessione wire- less con il FRITZ!Box.	Blocco tasti del FRITZ!Box attivo.	Disattivate il blocco tasti nell'interfaccia utente del FRITZ!Box (http://fritz.box) in "Si- stema / Tasti e LED".
	WPS nel FRITZ!Box disat- tivato.	Attivate nel FRITZ!Box le imposta- zioni "WPS attivo" e "Metodo push button".
		Trovate le impostazioni nell'interfaccia utente (http://fritz.box) in "WiFi / Sicu- rezza / Connessione rapida - WPS".

FRITZ!Repeater 3000

Problema	Causa	Soluzione
Non è possibile Banda a 2,4 GHz stabilire la con- del FRITZ!Box di- nessione wire- sattivata. less con il FRITZ!Box.	Attivate la banda a 2,4 GHz nell'interfaccia utente del FRITZ!Box (http://fritz.box) in "Wi- Fi / Rete wireless". La modalità avanzata dell'interfaccia utente deve essere attivata.	
	Filtro degli indi- rizzi MAC del FRITZ!Box atti- vato.	Attivare nel FRITZ!Box l'impostazione "Ammettere tutti i dispositivi wireless nuovi". Trovate le impostazioni nell'interfaccia utente (http://fritz.box) in "WiFi / Sicurezza" o "WiFi / Rete wireless". La modalità avanzata dell'interfaccia utente deve essere attivata. Dopo aver stabilito la connessione wireless, potete riattivare l'impostazione.
Non è possibile stabilire la con- nessione wire-	WPS è disattiva- to nel router wi- reless.	Attivate nel router wireless WPS. Potete ottenere istruzioni dal pro- duttore, ad esempio nel manuale del dispositivo.



.

.

Problema	Causa	Soluzione
less con un altro router wireless.	Filtro degli indi- rizzi MAC del router wireless attivato.	Disattivare il filtro degli indirizzi MAC del router wireless. Potete ottenere istruzioni dal produttore, ad esempio nel manuale del di- spositivo. Dopo aver stabilito la connessione wireless, potete riattivare il filtro degli indirizzi MAC.
	Nel router wire- less è configura- ta una codifica wireless non adatta.	Attivare nel router wireless il me- todo di codifica WPA2 (CCMP) o WPA (TKIP). Potete ottenere istru- zioni dal produttore, ad esempio nel manuale del dispositivo.
La connessione wireless con il FRITZ!Box viene interrotta per un massimo di 10 minuti. Il LED 🛜 lam- peggia in aran- cione.	Banda a 2,4 GHz del FRITZ!Box di- sattivata. e Il FRITZ!Box ha bloccato la ban- da a 5 GHz per il tempo di attesa DFS (rilevamen- to radar) previ- sto per legge	Attivate la banda a 2,4 GHz nell'interfaccia utente del FRITZ!Box (http://fritz.box) in "Wi- Fi / Rete wireless". La modalità avanzata dell'interfaccia utente deve essere attivata. Il FRITZ!Repeater può quindi pas- sare alla banda a 2,4 GHz durante il tempo di attesa DFS.



.

. . . .

Problema	Causa	Soluzione
Connessione wi-	Il FRITZ!Box uti-	Configurate nel FRITZ!Box per la
reless con il	lizza nella banda	banda a 5 GHz un canale radio
FRITZ!Box con	a 5 GHz un cana-	maggiore di 100, vedi pagina 43.
un massimo di	le radio compre-	
866 Mbit/s, an-	so tra 36 e 64.	
che se il		
FRITZ!Box sup-		
porta 1733 o		
1300 Mbit/s.		

Banca dati informativa di AVM

La banca dati informativa di AVM si trova in Internet:

it.avm.de/assistenza

Assistenza

Il team di assistenza offre supporto per tutti i problemi tecnici con i vostri prodotti FRITZ!.

Potete inviare una e-mail all'assistenza tramite il nostro modulo di assistenza. L'assistenza risponderà alla vostra richiesta via e-mail entro un giorno feriale. Il modulo di assistenza si trova al seguente indirizzo:

it.avm.de/assistenza



Appendice

Dati tecnici	88
Note legali	
Informazioni per la pulizia	95
Smaltimento	

.





Dati tecnici

Caratteristiche del dispositivo

Caratteristica	Valore
Dimensioni (L x P x H)	circa 88 mm x 184 mm x 136 mm
Tensione di esercizio	230 V / 50 Hz
Certificazione	Conformità CE

Condizioni ambientali

Caratteristica	Valore
Temperatura di funzionamento	0 °C - +40 °C
Umidità relativa dell'aria (in fun- zione)	10 % - 90 %

Potenza attiva

Caratteristica	Valore
Potenza attiva media	circa 6 W

Frequenze radio wireless

Frequenza	Bande di frequenza	Potenza di trasmissione massima
2,4 GHz	2400 MHz – 2483 MHz	100 mW
5 GHz	5150 MHz – 5350 MHz	200 mW
	5470 MHz – 5725 MHz	1000 mW

.



Nella banda a 5 GHz, il campo compreso tra 5150 MHz e 5350 MHz è adatto solo per l'utilizzo in ambienti chiusi. Questa restrizione o requisito si applica negli Stati membri dell'UE AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK.

Connessioni e interfacce

Connessione	Interfaccia
WiFi	Punto di accesso wireless con 3 unità radio e supporto
	delle seguenti reti wireless (standard wireless – veloci-
	tà di trasferimento)
	• IEEE 802.11a – 54 Mbit/s
	• IEEE 802.11b – 11 Mbit/s
	• IEEE 802.11g – 54 Mbit/s
	 IEEE 802.11n – 400 Mbit/s
	• IEEE 802.11ac – 866 Mbit/s (5 GHz I)
	• IEEE 802.11ac – 1733 Mbit/s (5 GHz II)



Note legali

Garanzia del produttore

In qualità di produttore di questo prodotto, offriamo una garanzia di 5 anni sull'hardware. Il periodo di garanzia inizia a partire dalla data di acquisto da parte del primo consumatore finale. La durata del periodo di garanzia si può dimostrare presentando la fattura originale o documenti equivalenti. Questa garanzia non limita i diritti alla garanzia derivanti dal contratto di acquisto né i diritti previsti dalla legge.

Durante il periodo di garanzia saranno eliminati tutti i difetti del prodotto dimostratamente riconducibili al materiale o a un errore di fabbricazione. Saranno esclusi i difetti derivati da installazione non conforme alle disposizioni, impiego inappropriato, mancata osservanza del manuale di istruzioni, normale usura o difetti nell'ambiente del sistema (software o hardware di terzi). Siamo autorizzati a scegliere fra eliminazione di vizi e sostituzione della merce. Questa garanzia non include alcun nuovo diritto oltre a quelli riportati nelle condizioni di garanzia relativamente all'eliminazione dei difetti del prodotto.

Garantiamo che il software risponde alle specifiche generali, ma non che soddisfi le loro esigenze particolari. Le spese di spedizione non saranno rimborsate. I prodotti sostituiti tornano a essere di nostra proprietà. Le prestazioni in garanzia non estendono il periodo di garanzia né hanno come conseguenza un nuovo inizio dello stesso. Nel caso in cui rifiutiamo un diritto di garanzia, esso cade in prescrizione al più tardi sei mesi dopo il nostro rifiuto.

Per questa garanzia vale il diritto tedesco, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

Indicazioni legali

La presente documentazione e i relativi programmi (entrambi denominati di seguito "software") sono protetti da diritti d'autore.





Inviare le segnalazioni di contenuti erronei o non più attuali info@avm.de.

Il software viene ceduto esclusivamente in forma leggibile a macchina (formato object-code). AVM concede al licenziatario il diritto non esclusivo di utilizzare il software. Questo diritto di utilizzo è limitato al periodo concordato oppure, in mancanza di un accordo al riguardo, è illimitato nel tempo. Il licenziatario è autorizzato a creare un'unica copia del software da utilizzare esclusivamente a scopo di sicurezza (copia di sicurezza). Fatti salvi i casi previsti dalla legge (in particolare art. 69e della legge tedesca sul diritto d'autore, decompilazione), il licenziatario non è autorizzato a modificare, scomporre o tradurre il software né ad estrarne delle parti o eseguire operazioni di reverse engineering. AVM si riserva tutti i diritti non espressamente concessi. Il licenziatario non è autorizzato ad eliminare dai supporti dati i codici alfanumerici o di altro tipo ed è tenuto a riportarli su ogni copia di sicurezza senza modificarli. Egli può inoltrare a terzi le informazioni così ottenute soltanto previa autorizzazione scritta della AVM.

Il licenziatario a cui il software sia stato ceduto non a scopi di rivendita commerciale (cliente finale) può trasmettere a terzi il diritto di utilizzo acquisito insieme al software della AVM soltanto insieme al prodotto. Nel caso di un trasferimento del diritto di utilizzo a terzi, il licenziatario deve assicurarsi che non vengano loro concessi diritti aggiuntivi rispetto a quelli che spettano a AVM sulla base delle presenti disposizioni e che vengano loro imposti almeno gli obblighi esistenti relativamente al software e risultanti dalle presenti disposizioni. In questo caso, il licenziatario non deve trattenere nessuna copia del software. Egli non è autorizzato a concedere sottolicenze. Se il licenziatario lascia il software a terzi, è responsabile del rispetto di tutti i requisiti inerenti all'esportazione e deve esonerare AVM dagli obblighi corrispondenti.

Nei casi in cui AVM mette a disposizione un software per cui dispone soltanto di un diritto di utilizzo derivato (software di altri produttori) valgono anche, e con priorità sulle presenti disposizioni, le condizioni di utilizzo stabilite per il software di altri produttori. Il licenziatario è



autorizzato a diffondere eventuali software di altri produttori di Texas Instruments ("software TI") ceduti con questo software nel formato object-code soltanto a condizione che limiti l'utilizzo del software TI, nell'ambito di un accordo di licenza scritto, al prodotto AVM acquisito insieme al software AVM e per cui (fatti salvi i casi previsti dalla legge) sono proibite la riproduzione, le operazioni di reverse engineering, la decompilazione e la scomposizione del software TI. Se e nella misura in cui viene ceduto software open source valgono anche, e con priorità sulle presenti disposizioni, le condizioni di utilizzo a cui è soggetto il software open source. AVM concede su richiesta il codice sorgente del software open source lo prevedano. Nella documentazione contrattuale, AVM rimanderà all'esistenza e alle condizioni di utilizzo del software di altri produttori concesso oppure open source e renderà accessibili su richiesta le relative condizioni di utilizzo.

Le condizioni di licenza si trovano nella guida dell'interfaccia utente del FRITZ!Repeater 3000 alla voce "Note legali".

Questa documentazione e il software sono stati realizzati con la massima accuratezza e controllati in base alla tecnologia più moderna. Per la qualità, le prestazioni e la smerciabilità del software in relazione a un determinato scopo che si scosti dalle caratteristiche elencate nella descrizione del software la AVM non si assume, né esplicitamente né implicitamente, alcuna responsabilità né offre alcuna garanzia. Per i danni risultanti dall'uso diretto o indiretto della documentazione o degli altri programmi, come anche per i danni casuali o conseguenti, AVM risponde soltanto nel caso di dolo o di grave negligenza. AVM è espressamente esonerata da gualsiasi responsabilità inerente alla perdita e al danneggiamento di hardware, software o dati in conseguenza di errori diretti o indiretti o distruzione, per danni (inclusi casi di frode) dovuti a configurazioni mancanti o errate (incluse configurazioni che non hanno o non sono sufficientemente protette da password), su connessioni (incluse connessioni a banda larga, come DSL, fibra ottica, connessioni VoIP e SIP), nonché inerente ai costi (compresi i costi per con-



nessioni ISDN, GSM e ADSL) correlati ai programmi e alla documentazione forniti e ad installazioni sbagliate non eseguite da AVM.

AVM non si assume alcun obbligo di prestare servizio di assistenza per il software. Quest'ultimo richiede un accordo separato. Le informazioni contenute in questa documentazione e i relativi programmi possono essere modificati senza preavviso a scopo di aggiornamento.

I marchi: i contrassegni come AVM, FRITZ! e FRITZ!Box (nomi di prodotto e loghi) sono marchi protetti di AVM GmbH. Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi di Microsoft Corporation negli USA e/o in altri paesi. Apple, App Store, iPhone, iPod e iPad sono marchi della Apple Inc. negli USA e/o in altri paesi. IOS è un marchio della Cisco Technology Inc. negli USA e/o in altri paesi. Google e Android sono marchi della Google Inc. negli USA e/o in altri paesi. Tutti gli altri contrassegni (come nomi di prodotto, loghi e nomi commerciali) sono protetti dai rispettivi titolari.

Copyright



© AVM 2019. Tutti i diritti riservati.

AVM Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH

Alt-Moabit 95

10559 Berlino

AVM Computersysteme Vertriebs GmbH Alt-Moabit 95 10559 Berlino

AVM in Internet: it.avm.de/

Dichiarazione di conformità CE

AVM dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali e alle disposizioni inerenti alle direttive 2014/53/UE, 2009/125/CE e 2011/65/UE.



Il testo integrale della dichiarazione di conformità CE è disponibile in lingua inglese all'indirizzo http://en.avm.de/ce.



Informazioni per la pulizia

Regole

Tenete conto delle seguenti regole per la pulizia della vostra FRITZ!Repeater:

- Prima di pulirlo, staccate il FRITZ!Repeater dalla rete elettrica.
- Pulite il FRITZ!Repeater con un panno umido e senza pelucchi o con un panno antistatico.
- Non utilizzate detergenti o solventi forti per la pulizia.
- Non usate panni bagnati per la pulizia.

Smaltimento

Smaltimento di vecchi dispositivi



Dopo l'uso, smaltite il FRITZ!Repeater e tutti i componenti elettronici e i dispositivi in dotazione consegnandoli a un apposito punto di raccolta per vecchi dispositivi elettrici ed elettronici.



Indice

Α

Accesso ospite	68
Accesso ospite wireless	68
Aggiornamento	77
Aggiornamento firmware	77
Aiuto in caso di problemi	7
documentazione	7
tabella di risoluzione problemi	83
Assistenza7,	86

С

Caratteristiche del dispositivo	88
Cavo	10
Chiave di rete	9
Collegamento	22
dispositivi con cavo LAN	47
dispositivi wireless	45
FRITZ!Box	23
router	27
Collegamento di dispositivi di rete	44
Configurazione	48
interfaccia utente	48
timer	64
Connessione wireless	
altro router27,	29
FRITZ!Box	23
Connessioni14,	89
Consumo di corrente	88
Contenuto della confezione	10
Convenzioni	8
Copyright	93

D

Dati	
salvataggio	75
Dati diagnostici	54
Dati dispositivo	
targhetta	9
Dati societari	93

Dati tecnici	88
condizioni ambientali	88
consumo di corrente	88
frequenze radio wireless	88
potenza assorbita	88
potenza attiva	88
tecnici	88
temperatura	88
umidità dell'aria	88
Diagnosi e manutenzione	49
Dichiarazione di conformità	93
Dichiarazione di conformità CE	93
Diodi luminosi	17
Documentazione	7
Documentazione cliente	7

Е

Etichetta	
targhetta	9

F

Frequenze radio wireless	.88
FRITZ!OS	
aggiornamento	77
caricamento delle impostazioni	76
ripristino delle impostazioni	76
salvataggio impostazioni	75
Funzioni11,	12

G

Garanzia	90
Garanzia del produttore	90
GUI	48
Guida online	7
Guida rapida	7
Н	

Hotspot (wireless)	68
Hub o switch di rete	60



Impostazioni	48
caricamento	76
ripristino	76
salvataggio	75
Impostazioni di fabbrica16,	80
Impostazioni di sistema	70
Indicazioni di pericolo	5
Indicazioni di sicurezza	5
Indicazioni legali	90
Indirizzo IP	61
Indirizzo MAC	9
Interfacce	89
Interfaccia utente	48
aggiornamento di FRITZ!OS	77
aggiornamento firmware	77
apertura	49
impostazioni di fabbrica	80
servizi AVM	49

L

Lampeggio dei LED	
LED	
adattare la luminosità	71
attenuare	71
attivazione e disattivazione	72
significato17,	19

М

Manutenzione	54
Menu dell'interfaccia utente	
Accesso rete domestica	56
Rete	59
Sistema	69
WiFi	62
Messa in funzione	22
Modalità WPA	66

Ν

Nome rete wireless (SSID)	65
Note legali	90
Numero di serie	9

Ρ

Password	
configurazione	.73
dimenticata	.73
Password WiFi	9
porte	14
Potenza assorbita	88
Potenza attiva	88
Protezione dati	54
Pulizia6,	95

R

Regole per password	. 73
Requisiti di funzionamento	21
Reset16,	80
Rete Mesh	36
Rete wireless	
chiave di rete	9
configurazione della rete wire	63
less	
connessione di dispositivi	45
frequenze radio	88
modalità WPA	66
password	9
rete Mesh	36
SSID	65
standard	89
timer	64
WPS	27
Riciclaggio	96
Ripristino	80
Risoluzione di errori	81
Risoluzione di problemi	81
Roaming	65

S

Scelta della posizione	88
Servizi AVM 49,	54
Servizio notturno	64
Sicurezza	
indicazioni di sicurezza	5
password	73
salvataggio impostazioni	75
Simboli	8

Sistema operativo: FRITZ!OS	
aggiornamento	77
Smaltimento	96
Software: FRITZ!OS	
aggiornamento	77
SSID	65
Struttura	11

Т

Targhetta	9
Tasto	16
Temperatura di funzionamento	88
Temperatura di magazzino	88
Timer	64
Trasmissione dati	54
U Userialită de literate	00
Umidita dell'aria	88

