




Istruzioni per l'uso
Operating instructions
Instrucciones de uso
Οδηγίες χρήσης
Használati utasítás
Инструкции по применению
Navodila za uporabo
Upute za uporabu
Instruções para o uso

TAGLIACAPELLI


TAGLIACAPELLI
HAIR TRIMMER
MÁQUINA CORTAPELO
ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
HAJVAGÓ GÉP
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС
STRIZNIČKA LAS
ŠÍŠAČ ZA KOSU
CORTADOR DE CABELOS

IT
EN
ES
EL
HU
RU
SL
HR
PT

Type E8701



	Type E8701	IN: 3V --- 1A				
	Type PTC-030100EU	Input: 100-240 V AC 50/60 Hz				



IMETEC
www.imetec.it
Numero Verde: 800-234677

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte, 5/11 24062 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY
Tel. +39.055.688.111 Fax +39.055.320.149

M1000893_mult.indd 1

ITALIANO

MANUALE D'USO DEL TAGLIACAPELLI

Gentile cliente, IMETEC le ringrazia per l'acquisto del prodotto presente. Siamo sicuri che Lei apprezzerà la qualità e l'affidabilità di questo apparecchio, progettato e prodotto con attenzione.

Assicurarsi che i propri capelli siano asciutti, puliti e senza tracce di lacca, schiuma o gel, quindi spazzolare in direzione della crescita dei capelli sciogliendo tutti i nodi.

ATTENZIONE! Spegnere l'apparecchio prima di cambiare qualsiasi accessorio.

ATTENZIONE! Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro

UTILIZZO DEL PETTINE REGOLABILE (6 E 7)

Per inserire il pettine regolabile (6 o 7) seguire le indicazioni seguenti:

- Far scivolare il pettine regolabile (6 o 7) sulle scanalature dell'apparecchio fino a quando non viene udito uno "tic" [Fig. C1].
- Assicurarsi che il pettine (6 o 7) sia inserito correttamente nella durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione. Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda.

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

• Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenzioni e avvertenze a pagina 2. Consultare il presente manuale sempre alla relativa guida illustrativa per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione. Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda.

SUGGERIMENTI UTILI

• Impostare l'impostazione più alta del pettine regolabile e ridurne gradualmente l'impostazione delle lunghezze dei capelli.

- Per ottenere un risultato ottimale, utilizzare l'apparecchio in senso opposto rispetto alla cresta dei capelli.
- Questo apparecchio must be used for the purpose it was designed for, that is as a hair trimmer for home use. Any other use may cause potential danger or damage.
- If using the appliance in the bathroom, unplug the voltage adapter after use, as having water close by is dangerous even if the appliance is switched off.
- To achieve the best result, move the appliance against the direction of hair growth.
- Move the appliance in different directions (upwards, downwards and sideways) because not all hair grows in the same direction.
- If a lot of hair has accumulated in the adjustable comb (6 or 7), remove it from the appliance and blow dry the hair out.
- Make a note of the hair length settings used to create a certain style, as a reminder for future sessions.

USO SENZA IL PETTINE REGOLABILE (6 O 7)

Se lo si desidera, è possibile utilizzare l'apparecchio senza il pettine regolabile (6 o 7) per tagliare i capelli molto vicino alla pelle (0,7mm) o per ridefinire i contorni della nuca e l'area attorno alle orecchie.

AVVERTENZA! Non utilizzare il presente apparecchio senza il pettine regolabile (6 o 7) (se es), esso taglierà molto vicino al cuoio capelluto.

• Quando si usa l'apparecchio senza il pettine regolabile (6 o 7), esso taglierà molto vicino al cuoio capelluto.

AVVERTENZA! Quando si usa l'apparecchio senza il pettine regolabile (6 o 7), esso taglierà molto vicino al cuoio capelluto.

• Per rimuovere il pettine regolabile (6 o 7), premere il tasto di regolazione (8) e sfilarlo il pettine regolabile (6 o 7) dall'apparecchio [Fig. C3].

MANUTENZIONE

ATTENZIONE! Prima di pulire e sostituire gli accessori, spegnere l'apparecchio! Assicurarsi che tutte le componenti pulite con un panno inumidito siano completamente assicurate prima di riutilizzarli o riporre nel luogo di conservazione!

Pulire l'apparecchio immediatamente dopo ogni uso e quando nell'unità per il taglio ci sono accumuli di peli o sporco.

• Non usare polvi o liquidi abrasivi, come alcool o benzina, per pulire l'apparecchio.

• Non immergere l'apparecchio in acqua o in qualsiasi altra forma di liquido per evitare di causare danni.

BLOCCO LAME

• Spegnere l'apparecchio e staccare la spina dell'adattatore di alimentazione o alla rete di alimentazione con mani bagnate o piedi umidi o nudi.

• Non esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole).

• Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima di pulire o manutenzione o in caso di mancata funzione dell'apparecchio.

• In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, non manettere. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzata.

• Se il cavo di alimentazione oppure la spina di rete dell'adattatore di tensione sono danneggiati, essi devono essere sostituiti ad un centro di assistenza tecnica autorizzata.

• Spegnere sempre l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente dopo l'uso o dopo l'operazione di caricamento.

• Utilizzare, caricare e conservare l'apparecchio ad una temperatura compresa tra 10°C e 35°C.

• Il tagliacapelli è da utilizzarsi solo per tagliare peli umani. Non utilizzarlo per animali o per parucche e Parrucche di materiale sintetico.

DESCRIZIONE DI APPLICAIONE AND ITS ACCESSORIES [fig. Z]

Rifare la figura [Z] della guida illustrativa per verificare la dotazione del vostro apparecchio.

1. Direct charging connector or mains-operated

2. Handle

3. O / I button

4. Charge and operating LED (Blue)

5. Blade locking device

6. Adjustable comb (3.5-7.9-11-13mm)

7. Pettine regolabile (16-18-20-22-24-26mm)

8. Tasto di regolazione

9. Adattatore AC/DC con cavo di alimentazione

CARICA DELL'APPARECCHIO

Carcare l'apparecchio per 12 ore prima di iniziare ad usarlo per la prima volta. L'apparecchio completamente carico ha un'autonomia di circa 45 minuti.

Prima di caricare la batteria, assicurarsi sempre che l'apparecchio sia completamente asciutto.

• Spegnere l'apparecchio.

• Inserire l'adattatore (9) in una presa di corrente.

• Collegare il cavo per la ricarica (9) alla connessione (1) posta nella parte più bassa del tagliacapelli [Fig. B1].

• Collegare la spina di ricarica (4) alla base della ricarica (9) in corrispondenza della parte più bassa del tagliacapelli [Fig. B2].

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4) a una presa di corrente.

• Collegare la spina di ricarica (4

